







Installation Guide


Montageanleitung Windfan



Fixing instructions for Windfan Energy Turbine Vent

Wind assisted turbine vents are easy to fix, please take notice of the following points.
Mounting on flat roofs

1. Install the roof flashing unit on the roof. Take care of enough fixing places for the roof flashing unit on the surface.
2. Mount the vent unit over the flashing, check unit sits vertically.
3. Fasten the vent with screws (supplied with the unit).



Mounting on pitched roofs:

- A. Mount the vent unit on the ventilation pipe.
- B. Fasten the vent with screws (supplied with the unit).
- C. Put the pipe through the tile flashing unit.
- D. Put the pipe in vertical position and fix with the pipe clip to support between rafters or direct onto sarking board.

Montageanleitung für Ventilator mit Windantrieb

Der windgetriebene Ventilator ist sehr leicht zu montieren, wenn man nachfolgende Punkte beachtet.

Montage auf dem Flachdach:

1. Befestigen Sie zuerst das Einklebbeil auf dem Dach. Auf genügende Befestigungspunkte des Einklebbeils auf dem Untergrund achten.
2. Stellen Sie den Ventilator senkrecht auf das Einklebbeil.
3. Montieren Sie den Ventilator mittels der beiliegenden Schrauben.

Montage auf dem Steildach:

- A. Stellen Sie den Ventilator senkrecht auf das Ventilationsrohr.
- B. Montieren Sie den Ventilator mittels der beiliegenden Schrauben.
- C. Montieren Sie das Ventilationsrohr senkrecht durch die Dachdurchführung.
- D. Befestigen Sie das Rohr mit einem passenden Bügel an der Unterseite der Dachvertäfelung.